


REMACHADORA

Modelo: **YA 514 HM**



CALIDAD Y SERVICIO



Nº	C. PROV.	DESCRIPCION	CANT.	Nº	C. PROV.	DESCRIPCION	CANT.
01A	107163	Boquilla de 5mm	1	27	02122	"Pistón"	1
01B	107162	Boquilla de 4mm	1	28	02130	"Junta de amortiguación"	1
01C	107161	"Boquilla de 3mm"	1	29	25022	"Junta torica"	1
01D	106160	"Boquilla de 2,4mm"	1	30	02157	"Tuerca deposito aceite"	1
2	02115A	"Portaboquillas"	1	31	02101	"Cuerpo"	1
3	10709	"Caja de mordazas"	1	32	02116	"Junta torica"	1
4	107B08	"Mordazas"	2	33	10431	"Junta tapón pistón"	1
5	107B07	"Percutor"	1	34	02103	"Tapón pistón"	1
6	02105	"Muelle percutor"	1	35	02197	"Junta tórica"	1
7	10548	"Junta tórica"	1	36	02139	"Tubo válvula"	1
8	02106	"Soporte caja mordazas"	1	37	11541	"Muelle de la válvula"	1
9	02104	"Tuerca fijación caja mordazas"	1	38	11560	"Junta tórica"	1
10	11520	"Junta torica pistón"	4	39	48031	"Junta cierre válvula"	1
11	11558	"Junta nylon pistón"	4	40	48029	"Muelle"	1
12	02102	"Cuerpo"	1	41	10550	"Tapón"	1
13	02171	"Tapón aceite"	1	42	02121	"Tuerca unión"	1
14	021510	"Pistón hidráulico"	1	43	02167	"Pasador leva gatillo."	1
15	11501	"Junta torica pistón arrastre"	1	44	02134	"Leva gatillo"	1
16	11549	"Junta nylon pistón arrastre"	1	45	02168	"Pasador del gatillo"	1
17	02152	"Muelle retroceso"	1	46	02169	"Pasador del gatillo"	1
18	02153	"Muelle retroceso"	1	47	N2.5X6	"Pasador"	1
19	02127	"Junta tapón pistón del cabezal."	1	48	02133	"Varilla gatillo"	1
20	02159	"Anillo de colgar"	1	49	02172	"Pasador fijación cuerpos."	1
21	02110	"Tapón cuerpo superior"	1	50	10647	"Llave"	1
22	02123	"Tapa pistón"	1	51	02138	"Gatillo"	1
23	02124	"Junta pistón."	1	52	02160	"Recoge vástagos."	1
24	20412	"Junta torica."	1	58	02170	"Junta tórica"	1
25	76527	"Arandela"	1	59	021470	"Racord giratorio completo."	1
26	10427	"Tornillo"	1	96	11790	"Jeringuilla reposición aceite"	1